

Zasady korzystania z rzutników

W salach 131, 132 i 335 rzutniki są zamontowane na stałe.

Piloty do rzutników w salach 131 i 132 bierze/zdaje się do księgozbioru dydaktycznego (pokoju 229). Pilot do rzutnika w Sali 335 znajduje się w sali.

Piloty do rzutników obsługują tylko i wyłącznie te rzutniki do których są one dedykowane. Nie są nimi np.: zmieniać slajdów w prezentacji.

Rzutniki do użytku w pozostałych salach, wraz z niezbędnym osprzętem, można pobrać z księgozbioru dydaktycznego (p. 229).

Rzutnik powinien być ustawiony w sposób, który nie blokuje wylotów powietrza.

Rzutnik wyłączamy używając guzika (**nie wyciągając wtyczkę z kontaktu**). Po wyłączeniu guzikiem rzutnik rozpocznie procedurę chłodzenia lampy. Procedura ta może trwać do kilku minut. W trakcie tej procedury w żadnym wypadku nie wolno odłączać rzutnika od prądu!

Wyłączenie rzutnika w inny sposób drastycznie skraca żywotność jego lampy.

Przed włożeniem rzutnika do pokrowca należy się koniecznie upewnić czy nóżki itp. zostały włożone/wkręcone do środka.